




BOEI6*



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУТАЦИИ / ВСТРАИВАЕМАЯ ДУХОВКА
MANUAL DE UTILIZARE / CUPTOR INCORPORABIL

RU
RO

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

Духовка «Hansa» объединяет в себе такие качества, как исключительная простота эксплуатации и стопроцентная эффективность. После прочтения инструкции у Вас не возникнет затруднений по обслуживанию духовки.

Духовка, при выпуске с завода, перед упаковкой была тщательно проверена на специальных стендах на предмет безопасности и работоспособности.

Просим Вас внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации перед включением устройства. Следование изложенным в ней указаниям предотвратит неправильное использование духовки.

Инструкцию следует сохранить и держать в легко доступном месте. Во избежание несчастных случаев необходимо последовательно соблюдать положения инструкции по эксплуатации.

Внимание!

Духовкой пользоваться только после ознакомления с данной инструкцией.

Духовка предназначена исключительно для домашнего использования.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, не влияющих на работу устройства.

СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности.....	4
Описание устройства.....	8
Монтаж	10
Эксплуатация.....	12
Приготовление пищи в духовке - практические советы.....	21
Тестовые блюда в.....	24
Обслуживание и уход	26
Поведение в аварийных ситуациях.....	31
Технические данные.....	32

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Оборудование и его доступные части нагреваются во время эксплуатации. Всегда следует помнить, что существует опасность травмы, при прикосновении к нагревательным элементам. Поэтому, во время работы оборудования - быть особо бдительными! Дети младше 8 лет не должны находиться вблизи оборудования, а если находятся, то под постоянным контролем взрослого ответственного лица.

Данное оборудование может обслуживаться детьми в возрасте от 8 лет и старше, лицами с физическими, мануальными или умственными ограничениями, либо лицами с недостаточным опытом и знаниями по эксплуатации оборудования, при условии, что происходит это под надзором ответственного лица или согласно с изученной с ответственным лицом инструкцией эксплуатации.

Особое внимание обратить на детей! Дети не могут играть оборудованием! Убрка и обслуживание оборудования не могут производиться детьми без надзора взрослых.

Во время работы оборудование нагревается. Следует соблюдать осторожность, не прикасаться к горячим частям внутри духовки.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Когда используется духовка, доступные части могут нагреться. Рекомендуется не подпускать к духовке детей.

Внимание! Не применять для чистки агрессивных моющих и чистящих средств, острых металлических предметов для чистки стекла дверей, так как данные средства могут поцарапать поверхность и привести к возникновению трещин на стекле.

Внимание. Для исключения возможности поражения электрическим током перед заменой лампочки убедитесь, что устройство выключено.

Следует применять исключительно зонд, который является частью оборудования духового шкафа.

Для чистки духовки нельзя применять оборудование для чистки паром.

- Необходимо следить, чтобы мелкое кухонное оборудование и провода не соприкасались с нагретой духовкой и варочной поверхностью, поскольку изоляция этого оборудования не рассчитана на высокие температуры.
- Нельзя оставлять духовку без присмотра во время жарения. Масла и жиры могут загореться вследствие выкипания или нагревания.
- Не следует ставить на открытую дверцу духовки посуду весом более 15 кг.
- Нельзя пользоваться технически неисправной духовкой . Все изъяны должны устраиваться только квалифицированным персоналом.
- В любом случае технической неисправности, немедленно отключить электропитание духовки и сообщить о необходимости ремонта.
- Оборудование было запроектировано исключительно для приготовления пищи. Всякое другое его применение (например, обогревание помещения) является несоответствующим его назначению и может быть опасным.

КАК ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ



Рациональное использование электроэнергии позволяет не только снизить расходы, но и сохранить окружающую среду. Выполнение следующих простых правил позволит добиться наилучших результатов:

- Использование духовки только для приготовления большого объема пищи. Мясо весом до 1 кг выгодней приготовить в кастрюле на варочной поверхности.
- Использование остаточного тепла духовки. Если блюдо готовится более 40 минут отключить духовку за 10 минут до конца приготовления.
Внимание! Если используется таймер, установить его на более короткое время.
- Аккуратно закрывать дверцу духовки. Загрязненные уплотнители дверцы духовки способствуют потере тепла. Загрязнения на уплотнителях следует устранять сразу.
- Не располагайте плиту вблизи холодильников/морозильных камер
Без необходимости возрастает потребление электричества



РАСПАКОВКА



Для транспортировки устройство было защищено от повреждений упаковкой. После удаления упаковки, просим Вас избавиться от ее частей способом, не наносящим ущерба окружающей среде.

Все материалы, использованные для изготовления упаковки, безвредны, на 100% подлежат переработке и обозначены соответствующим знаком.

Внимание! К упаковочным материалам (полиэтиленовые пакеты, куски пенопласта и т.п.) в процессе распаковки нельзя подпускать детей.



ИЗЪЯТИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ




По окончании срока использования данное устройство нельзя выбросить, как обычные коммунальные отходы, его следует сдать в пункт приема и переработки электрических и электронных устройств. Об этом информирует знак, расположенный на устройстве, инструкции по эксплуатации и упаковке.

В устройстве использованы материалы, подлежащие повторному использованию в соответствии с их обозначением. Благодаря переработке, использованию материалов или иной формой использования отслуживших срок устройств вы внесете существенный вклад в сохранение окружающей среды.

Сведения о соответствующем пункте утилизации использованного оборудования вы можете получить в местной администрации.


ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА




-
-
- 1. Таймер
 - 2. Включатель / выключатель
 - 3. Крепление дверцы духовки

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА


Оснащение плиты - перечень:




*Поддон для выпечки**



*Решетка для гриля
(решетка для сушки)*



*Поддон для жарки**



*для определенных моделей

МОНТАЖ

► Монтаж духовки

Кухонное помещение должно быть сухим и проветриваемым, иметь исправную вентиляцию, а расположение духовки должно обеспечивать свободный доступ к элементам управления. Духовка изготовлена в категории Y. Мебель должна иметь облицовку, а клей, которым она приклеена, выдерживать температуру 100°C. В противном случае возможна деформация поверхности или облицовки.

Подготовить отверстие с размерами, указанными на рисунках: А-установка под крышкой, В-высокая встройка. При наличии в шкафу задней стенки, в ней нужно вырезать отверстия для электрических проводов. Полнотью вставить духовку в отверстие, закрепив ее четырьмя винтами. (Рис.С).




Рис.А

Внимание!
Монтаж производить при отключ-
ченном электропитании.




Рис.В




Рис.С

МОНТАЖ

Подключение духовки к электрической сети

- При производстве духовка рассчитана на питание переменным однофазным током (230В~50 Гц) и оснащена кабелем подключения 3 x 1,5 мм² длиной около 1,5 м с закрытой вилкой.
- Гнездо подключения электросети должно быть закрытым и не должно располагаться над плитой. После установки духовки необходимо, чтобы розетка была доступной для пользователя.
- Перед подключением духовки к розетке нужно проверить:
 - выдержан ли предохранители и электропроводка нагрузку духовки,
 - оборудована ли электросистема единственной системой заземления, соответствующей требованиям действующих норм и распоряжений,
 - доступна ли розетка.

Внимание!

В случае повреждения неотключаемого питательного провода, во избежание опасности он должен быть заменен у производителя или в специализированной ремонтной мастерской квалифицированным специалистом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым запуском

- Удалите все упаковочные элементы, особенно элементы, защищающие внутреннюю часть духовки во время транспортировки.
- Извлеките все принадлежности из духовки и тщательно вымойте их в теплой воде и мягкой жидкости для мытья посуды.
- Снимите защитную пленку с поверхности телескопических направляющих.
- Для очистки внутренней части камеры используйте теплую воду с мягким моющим средством. Не используйте жесткие щетки или губки. Они могут повредить покрытие внутри камер

Нагрев камеры духовки

- Включить вентиляцию в помещении или открыть окно.
- Выберите обычную функцию или термоциркуляцию  (подробное описание этих функций можно найти в дальнейшей части этого руководства).

Духовка должна работать не менее 30 минут, во время работы духовка будет издавать запах, который появляется только в начале, со временем запах исчезнет. Это нормальное явление, оно называется нагревом камеры духовки.


Панель управления

Главный выключатель  находится с правой стороны дисплея. Срабатывание главного выключателя следует после нажатия на стекло в определенном месте (наличие пиктограммы) и оповещается выбранным в меню настройкам звуковым сигналом. (См. раздел: Электронная панель управления).

Поверхность сенсоров следует содержать в чистоте.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Электронная панель управления



Панель управления оснащена светодиодным дисплеем и 8 сенсорными датчиками (датчики не подсвечиваются):

Датчик	Описание	Датчик	Описание
(I)	Включатель / выключатель (Режим StandBy)	(L)	Установка часов
(□)	Функции духовки	(^)	Плюс / вверх [+]
(book)	Предустановленные программы	(v)	Минус / вниз [-]
(thermometer)	Установка температуры	OK	- Подтверждение

Примечание: Каждое использование датчика подтверждается звуковым сигналом. Не-возможно отключить звуковые сигналы.

Функции духовки на дисплее

Диапазон, указывающий на выбранную функцию духовки, подсвечивается следующим образом:

	Освещение духовки		Турбо-гриль
	Быстрый разогрев		Супер-гриль
	ЭКО		Пицца
	Термоциркуляция		Подрумянивание
	Обычный нагрев		Румяная корочка
	Выпечка		Размораживание
	Гриль		Функция в зависимости от типа духовки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Диапазон активности функций*

-  Подключенный термозонд
-  Включено освещение
-  OpenUp! - Автоматическое открытие дверцы (однократный режим)*
-  OpenUp! - Автоматическое открытие дверцы (многократный режимов)*
-  Символ активности быстрого разогрева
-  Активная функция ECO
-  Активный таймер
-  Работа в автоматическом режиме
-  Работа в полуавтоматическом режиме
-  Активная защита от детей.
-  Разогрев духовки
-  Активная предустановленная программа
-  Активная функция катализатора*
-  Символ активности функции пиролиза и блокировки двери (духовка с функцией пиролиза)
-  Символ активности функции очистки паром

* в зависимости от модели

Подключение к электропитанию

После подключения к источнику питания (или возврата питания после его предыдущего исчезновения) духовка перейдет в режим установки текущего времени, на дисплее мигает . Использование устройства невозможно без установленного времени.

Внимание! В случае сбоя питания все введенные параметры, такие как время работы, температура, функция, будут удалены,

для продолжения работы необходимо повторно ввести настройки. Если прерванной программой была пиролитическая очистка (либо дверцы заблокированы по другой причине), тогда перед настройкой часов выполняется процедура охлаждения духовки и открывания дверцы.

Установка текущего времени

После подключения источника питания на дисплее начнут мигать цифры минут . Для ввода текущего времени используйте датчики  и . Чтобы переключиться на цифры часов, коснитесь датчика  один раз и установите правильное значение с помощью датчиков  и . Нажмите датчик  еще раз, чтобы подтвердить текущее время. Правильная установка времени будет подтверждена звуковым сигналом. Чтобы изменить текущее время, в режиме StandBy нажмите и удерживайте датчик , на дисплее появится символ , коснитесь датчика  еще раз, цифры начнут мигать. Далее действуйте как в случае установки времени после первого запуска устройства.

Интенсивность освещения дисплея

Интенсивность освещения светодиодного дисплея варьируется в зависимости от времени суток, с 22:00 до 6:00 интенсивность освещения меньше, чем с 6:00 до 22:00. Кроме того, в режиме StandBy интенсивность освещения меньше, чем в активном режиме. Невозможно изменить интенсивность освещения и часы, в которые интенсивность отличается.

Освещение

При каждом открытии дверцы духовки свет включается. Кроме того, когда духовка находится в активном режиме, внутри камеры духовки включается освещение. Это освещение остается отключенным

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

только в режиме StandBy. Если дверца духовки остается открытой в течение длительного времени, освещение автоматически выключается через ок. 10 минут.

Вентилятор охлаждения

Работа охлаждающего вентилятора не зависит от настроенных функций и состояния программатора. Охлаждающий двигатель включается автоматически при активации любой функции. Двигатель включен до тех пор, пока температура в камере не превысит 80 °C. Независимо от этой температуры охлаждающий вентилятор отключается автоматически.

Функции духовки

В активном режиме прикоснитесь к датчику , откроется меню выбора функции - на дисплее появится функция духовки с отметкой «1». Используя датчики и выберите соответствующую функцию из таблицы ниже. Затем подтвердите выбор функции с помощью датчика , на следующем шаге выберите соответствующую температуру с помощью датчиков и , или оставьте значение по умолчанию. После подтверждения датчиком устройство начнет работать:

Описание функции	Рабочие элементы					Температура [°C]		Темп. по умолчанию [°C]	Вертел*
	Световой сигнал	Верхний нагревательный элемент	Нагреватель трия	Нагреватель вентилятора	Нижний нагреватель	Вентилятор термоциркуляции	мин.	макс.	
	Световой сигнал	✓					-	-	-
	Быстрый разогрев	✓	✓	✓	✓	✓	30	280	170
	Выпечка ЭКО			✓		✓	30	280	170
	Термоциркуляция	✓		✓		✓	30	280	170
	Стандартный режим	✓	✓		✓		30	280	180
	Выпечка	✓	✓		✓	✓	30	280	170

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

	Вертел/Гриль	√		√				30	280	220	√
	Турбо-гриль/Турбо-вертел	√	√	√			√	30	280	190	√
	Супер-гриль/Супер-вертел	√	√	√				30	280	220	√
	Пицца	√			√	√	√	30	280	220	
Описание функции		Рабочие элементы				Temperatura [°C]		Templ. po umolchaniyu [°C]	Вертел*		
		Световой сигнал	Верхний нагреватель	Нагреватель гриля	Нижний нагреватель	Вентилятор термо-циркуляции		мин.	макс.		
	Румяная корочка	√			√		30	240	200		
	Размораживание	√			√	-	-	-	-		
	Паровая очистка*	√									
	Пиролитическая очистка*	√									

* в зависимости от модели

Примечание: После активации меню выбора функции, отсутствие использования датчиков в течение 10 секунд приведет к переключению в активный режим, что эквивалентно удалению уже введенных настроек.

Во время активной функции духовки

Чтобы изменить активную функцию духовки, нажмите и удерживайте датчик . Чтобы перейти в меню выбора программ, нажмите и удерживайте датчик . Чтобы перейти в режим StandBy, нажмите и удерживайте датчик . Чтобы изменить температуру, коснитесь и удерживайте датчик , затем датчиками и выберите соответствующую температуру и подтвердите датчиком OK, или подождите

несколько секунд, новая температура будет автоматически утверждена.

Режим StandBy

Иначе режим ожидания. В этом режиме на дисплее активны часы или отображается температура внутри камеры (выше 50 °C). Кроме того, вы можете активировать функцию таймера, описание которой приведено далее в этом руководстве. Интенсивность освещения снижена относительно активного режима.

Активный режим

Запустите режим, удерживая датчик в режиме StandBy. В активном режиме вы можете выбрать соответствующую функцию, температуру или время работы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Защита от детей

В режиме ожидания одновременно нажмите датчики и в течение 3 секунд, чтобы активировать защиту от детей, на дисплее появится символ . Чтобы отключить блокировку, одновременно нажмите те же датчик в течение 3 секунд, символ на дисплее погаснет.

Таймер

В любом режиме нажмите и удерживайте датчик , на дисплее появится : : , и символ будет мигать. Теперь вы можете:

Установить таймер с помощью датчика , затем подтвердить с помощью датчика OK. Исправить настройки таймера с помощью датчиков и . Подтвердите исправленное значение OK.

Выключите таймер, установив датчиком значение : , и подтвердите его с помощью датчика OK.

Таймер не прерывает активную функцию духовки. По истечении времени вы услышите акустический сигнал, вы можете отключить его с помощью любого датчика.

Предварительный просмотр и изменение настроек во время работы духовки

Чтобы проверить температуру внутри камеры во время работы духовки, нажмите датчик один раз. Нажмите датчик еще раз, чтобы проверить установленную температуру. Нажмите еще раз, чтобы вернуться к отображению текущего времени.

Чтобы изменить заданную температуру во время работы духовки, нажмите и удерживайте датчик на дисплее появится текущая установленная температура, вы можете изменить ее с помощью датчиков и . Подтвердите новую температуру с помощью датчика OK. До момента подтверждения в духовке установлено предыдущее значение.

Чтобы изменить функцию во время работы духовки, нажмите и удерживайте датчик , на дисплее отобразится активная функция, которую вы можете изменить с помощью датчиков и . После подтверждения новой функции на дисплее появится температура (она не является значением по умолчанию для установленной функции, она переносится из предыдущих настроек). Вы можете изменить ее с помощью датчиков и . После подтверждения датчиком OK, духовка начнет работать с новыми настройками.

Завершение действия функции

Чтобы завершить функцию, нажмите и удерживайте датчик Функции по умолчанию действуют в течение неограниченного времени, автоматическое отключение духовки возможно только при активации функции задержки выключения духовки и функции отложенного режима работы духовки. Исключением является функция пиролитической очистки.

Задержка выключения духовки (Режим полуавтоматической работы)

Задержка выключения духовки должна пониматься как автоматическое выключение духовки по истечении времени, прошедшего с момента активации этого режима. Возможная задержка выключения духовки составляет от 1 минуты до 10 часов. Чтобы активировать задержанное выключение духовки, когда духовка работает с определенной функцией, нажмите и удерживайте датчик , на дисплее мигает символ таймера . Нажмите датчик еще раз, на дисплее появится символ , теперь вы можете:

Установить время выключения духовки с помощью датчика , затем подтвердить с помощью датчика OK.

Исправить настройки времени с помощью датчиков и . Подтвердите исправленное значение.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ленное значение OK.

Выключите задержанное отключение духовки, установив датчиком  значение **00:00** и подтвердите OK.

Задержка выключения духовки прерывает работу активной функции духовки. По истечении времени вы услышите акустический сигнал, вы можете отключить его с помощью любого датчика, кроме . После отключения звукового сигнала устройство переходит в активный режим.

Примечание: Когда вы используете датчик  для сброса тревоги, панель управления автоматически переключится в режим редактирования времени задержанного выключения духовки.

Задержка начала работы духовки (автоматический режим работы)

Задержка начала работы духовки - это автоматическое включение духовки в указанное время с последующим автоматическим отключением духовки после заявленного рабочего времени. Возможная задержка включения духовки составляет от 1 минуты до 10 часов, а время ее действия - до 10 часов. Чтобы активировать задержку работы духовки, сначала активируйте задержку выключения духовки. Затем снова нажмите и удерживайте датчик , и на дисплее будет мигать символ таймера . Нажмите датчик , два раза, на дисплее появится символ , теперь вы можете:

Установить точное время включения духовки с помощью датчика , затем подтвердить с помощью датчика OK.

Исправить время включения духовки с помощью датчиков  и . Подтвердите исправленное значение OK.

Выключите задержанную работу духовки, установив датчиком  значение и подтвердите OK.

Задержка работы духовки прерывает работу активной функции духовки. По истечении времени вы услышите акустический сигнал, вы можете отключить его с помощью любого датчика. После отключения звукового сигнала устройство переходит в активный режим.

Предустановленные программы

Это набор программ с конкретными настройками функций, температуры и времени выпечки, которые наиболее подходят для данного блюда.

В активном режиме нажмите датчик , меню выбора предустановленной программы будет активировано - программа, обозначенная как «P01», появится на дисплее. Используя датчики  и  выберите соответствующую функцию из таблицы ниже. Затем подтвердите выбор программы датчиком OK, устройство начнет работать.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

программы	Описание функции	Рабочие элементы		Предполагаемая темп.[ОС]
		Быстрый разогрев	Функция нагрева	
P01	Говядина			180
P02	Свинина			180
P03	Ягнятина			180
P04	Курица 1,5 кг			190
P05	Утка 1,8 кг			180
P06	Гусь 3,0 кг			170
P07	Индейка 2,5 кг			170
P08	Пицца	48		220
P09	Лазанья	48		200
P10	Фокачча	48		230
P11	Запеканка с вермишелью	48		220
P12	Запеченные овощи	48		180
P13	Бисквит	48		160
P14	Маффины			160
P15	Печенье			150
P16	Фруктовый пирог	48		175
P17	Хлеб			180
P18	Поднятие теста			30
P19	Сушка			50

Каждая предустановленная программа может быть свободно изменена, то есть можно изменить заданную температуру или изменить время работы духовки. Для этого следуйте соответствующим пунктам инструкции («Предварительный просмотр и изменение настроек во время работы духовки» и «Задержка выключения духовки»). После внесения изменений программа больше не является «предустановленной программой», изменения активируются один раз, это не меняет параметры предустановленной программы при следующем запуске.

Предустановленные программы с быстрым разогревом

Выбранные программы характеризуются необходимостью разогрева духовки до определенной температуры. Они помечены соответствующим образом в таблице выше. После выбора одной из указанных предустановленных программ с разогревом, после подтверждения программы датчиком OK, на дисплее также отобразится значок быстрого разогрева . После достижения соответствующей

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

температуры раздается звуковой сигнал, он выключится при открытии дверцы. Поставьте блюдо в духовку и закройте дверцу, после чего начнется соответствующая программа выпечки.

Примечание: Не рекомендуется вводить изменение предустановленной программы во время активного быстрого разогрева духовки, внесение изменений отменит предустановленную программу и работу устройства с текущими параметрами функции, времени и температуры.

Завершение предустановленной программы

Завершение такое же, как и в случае задержки выключения духовки, устройство издаст звуковой сигнал.

Дверцы духовки

Во время работы дверцы должны быть закрыты. Открытие дверцы прервет активную функцию. Если дверца остается открытой более 30 секунд, раздается звуковой сигнал, информирующий о том, что дверца должна быть закрыта. Сигнал можно отключить, коснувшись любого датчика или закрыв дверцу.

Открытие дверцы, которое длится менее 10 минут, не влияет на активную программу и ее параметры. По истечении этого времени, из соображений безопасности, духовка переходит в режим ожидания (все настройки удаляются).

Ограничение времени работы духовки

По соображениям безопасности, духовка имеет ограничение рабочего времени. Если заданная температура составляет максимум 100 °C, духовка перейдет в режим StandBy через 10 часов, если заданная температура составляет 200 °C и более, максимальное рабочее время ограничено 3 часами. В диапазоне 101°С-

199°C время работы изменяется линейно (от 3 до 10 часов).

Быстрый разогрев духовки

Для быстрого разогрева духовки, включаются нагреватель вентилятора, нагреватель гриля и вентилятор термоциркуляции, в этом случае максимальная потребляемая мощность составляет 3,6 кВт.

Выпечка

- Рекомендуется выпекать пироги на поддонах, являющихся заводской оснасткой плиты,
- Выпечку можно производить в формах и на поддонах промышленного производства, которые ставятся на боковые направляющие. Для приготовления продуктов питания рекомендуется использовать поддоны черного цвета, поскольку они лучше проводят тепло и сокращают время приготовления,
- Не рекомендуется применять формы и поддоны со светлой и блестящей поверхностью при обычном нагревании (верхний и нижний нагреватели), применение такой посуды может привести к тому, что тесто не пропечется снизу,
- При использовании кольцевого нагревателя предварительный прогрев духовки не обязателен. Для прочих режимов, перед приготовлением продуктов духовку нужно разогреть,
- Перед тем, как вынуть пироги из духовки, нужно проверить их готовность при помощи палочки (которая должна остаться сухой и чистой),
- Рекомендуется оставить выпечку в духовке на 5 минут после ее выключения,
- Температура выпечки, приготовленной с использованием функции циркуляции температуры обычно на 20 -30 градусов ниже, чем при обычной выпечке (с применением нижнего и верхнего нагревателя),
- Параметры выпечки, приведенные в таблицах справочные, и могут меняться в соответствии с вашим опытом и вкусами,
- Если сведения в кулинарных книгах значительно отличаются от наших рекомендаций, просим руководствоваться настоящей инструкцией.

Поджаривание мяса

- В духовке готовится мясо порциями более 1 кг. Порции, вес которых меньше, рекомендуется готовить на газовых горелках плиты,
- Для приготовления рекомендуется применять жаропрочную посуду, с ручками, не поддающимися воздействию высокой температуры,
- При приготовлении пищи на решетке или вертеле на самом низком уровне нужно разместить поддон с небольшим количеством воды,
- Минимум один раз, на этапе полуготовности, нужно перевернуть мясо на другую сторону, в процессе выпечки время от времени поливать мясо выделяющимся соком или горячей соленой водой, поливать мясо холодной водой не рекомендуется.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В ДУХОВКЕ - ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Функция нагрева термоциркуляция ЭКО

- при использовании функции термоциркуляция ЭКО включается оптимальный способ нагрева с целью приготовления пищи с минимальными затратами электроэнергии,
- нельзя сокращать время приготовления за счет повышения температуры, также не рекомендуется предварительно разогревать духовку перед приготовлением,
- не следует изменять заданную температуру и открывать дверцу в процессе приготовления.

Рекомендуемые параметры при использовании функции термоциркуляция ЭКО

Способ запекания блюда	Функция духовки	Температура (°C)	Уровень	Время [мин]
Бисквит	 	180 - 200	2 - 3	50 - 70
Бисквитный торт/ фунтовый кекс	 	180 - 200	2	50 - 70
Рыба	 	190 - 210	2 - 3	45 - 60
Говядина	 	200 - 220	2	90 - 120
Свинина	 	200 - 220	2	90 - 160
Курица	 	180 - 200	2	80 - 100

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В ДУХОВКЕ - ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Вид выпечки продукт	Функции духовки	Температура (°C)	Уровень	Время [мин.]
Бисквит		160 - 200	2 - 3	30 - 50
Бисквитный торт/ фунтовый кекс		160 - 170 ¹⁾	3	25 - 40 ²⁾
Бисквитный торт/ фунтовый кекс		155 - 170 ¹⁾	3	25 - 40 ²⁾
Пицца		200 - 230 ¹⁾	2 - 3	15 - 25
Рыба		210 - 220	2	45 - 60
Рыба		160 - 180	2 - 3	45 - 60
Рыба		190	2 - 3	60 - 70
Колбаски		200 - 220	4	14 - 18
Говядина		225 - 250	2	120 - 150
Говядина		160 - 180	2	120 - 160
Свинина		160 - 230	2	90 - 120
Свинина		160 - 190	2	90 - 120
Курица		180 - 190	2	70 - 90
Курица		160 - 180	2	45 - 60
Курица		175 - 190	2	60 - 70
Овощи		190 - 210	2	40 - 50
Овощи		170 - 190	3	40 - 50

Значение времени приведено, если не указано иное, для не разогретой камеры. Для разогретой духовки время должно быть уменьшено примерно на 5-10 минут.

¹⁾ Разогреть пустую духовку

²⁾ Указанное время относится к выпеканию в небольших формах

Внимание: Параметры, приведенные в таблице, являются приблизительными и могут быть скорректированы в соответствии с вашим собственным опытом и кулинарными вкусами.

ТЕСТОВЫЕ БЛЮДА В соответствии со стандартом EN 60350-1.

Выпечка

Вид блюда	Аксессуары	Уровень	Функция нагрева	Температура (°C)	Время выпекания 2) (мин.)
Мелкие изделия из теста	Противень для выпечки	4		160 ¹⁾	28 - 32 ²⁾
	Противень для выпечки	3		155 ¹⁾	23 - 26 ²⁾
	Противень для выпечки	3		150 ¹⁾	26 - 30 ²⁾
	Противень для выпечки Противень для жаркого	2 + 4 2 - противень для выпечки или жаркого 4 - противень для выпечки		150 ¹⁾	27 - 30 ²⁾
Песочное тесто (полоски)	Противень для выпечки	3		150 - 160 ¹⁾	30 - 40 ²⁾
	Противень для выпечки	3		150 - 170 ¹⁾	25 - 35 ²⁾
	Противень для выпечки	3		150 - 170 ¹⁾	25 - 35 ²⁾
	Противень для выпечки Противень для жаркого	2 + 4 2 - противень для выпечки или жаркого 4 - противень для выпечки		160 - 175 ¹⁾	25 - 35 ²⁾
Бисквит с низким содержанием жира	Решетка + форма для выпечки с черным покрытием Ø 26 см	2		170 - 180 ¹⁾	38 - 46 ²⁾
Яблочный пирог	Решетка + 2 формы для выпечки с черным покрытием Ø 20 см	2 формы на решетке размещены по диагонали, правая задняя часть, левая передняя часть		180 - 200 ¹⁾	50 - 65 ²⁾

¹⁾ Разогреть пустую духовку 5 минут, не использовать функцию быстрого разогрева.

²⁾ Значение времени приведено, если не указано иное, для не разогретой камеры.

ТЕСТОВЫЕ БЛЮДА В соответствии со стандартом EN 60350-1.

Гриль

Вид блюда	Аксессуары	Уровень	Функция нагрева	Температура (°C)	Время (мин.)
Тосты из белого хлеба	Решетка	4		220 ¹⁾	3 - 7
Говяжьи бургеры	Решетка + противень для жаркого (для сбора стекающихся капель)	4 - решетка 3 - противень для выпечки		220 ¹⁾	1 сторона 13-18 2 сторона 10-15

¹⁾ Разогреть пустую духовку, включая на 8 минут, не использовать функцию быстрого разогрева.

Выпечка

Вид блюда	Аксессуары	Уровень	Функция нагрева	Температура (°C)	Время (мин.)
Курица целия	Решетка + противень для жаркого (для сбора стекающихся капель)	2 - решетка 1 - противень для выпечки		180 - 190	70 - 90
	Решетка + противень для жаркого (для сбора стекающихся капель)	2 - решетка 1 - противень для выпечки		180 - 190	80 - 100

Значение времени приведено, если не указано иное, для не разогретой камеры. Для разогретой духовки время должно быть уменьшено примерно на 5-10 минут.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Аккуратность пользователя и поддержание духовки в чистоте и ее правильное содержание в значительной мере продлевают срок ее безаварийной работы. Перед чисткой духовки нужно выключить, обратив особое внимание на то, чтобы все ручки находились в положении „●“ / „0“. Чистку можно производить только после того, как духовка остынет.

- Духовку следует чистить после каждого использования. При чистке включается освещение, что позволяет улучшить видимость внутри рабочего пространства.
- Камеру духовки надлежит мыть только теплой водой с добавлением небольшого количества жидкости для мытья посуды.
- Паровая чистка:
 - в миску, поставленную на первый снизу уровень духовки налить 0,25 л воды (1 стакан),
 - закрыть дверцу духовки,
 - ручку регулятора температуры установить в положение 50°C, ручку выбора режима работы в положение «нижний нагреватель»,
 - нагревать камеру духовки около 30 минут,
 - открыть дверцу духовки, внутренний объем камеры протереть тряпкой или губкой, затем промыть теплой водой с добавлением жидкости для мытья посуды.
- После мытья камеры духовки ее следует вытереть насухо.

Внимание!

Для чистки и поддержания в рабочем состоянии стеклянных поверхностей не применять чистящие средства, содержащие абразивы



ВАЖНО!

После очистки и консервации нельзя применять никаких средств трущего свойства, острых чистящих предметов.

Для чистки фронтона корпуса следует применять только тёплую воду с добавлением небольшого количества жидкости для мытья посуды или окон. Не применять чистящее молочко.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД



Духовки, обозначенные буквой D*, оборудованы в легко вынимающиеся направляющие проводники (проволочные лесенки) противеней (и других вложений) духового шкафа. Для того, чтобы их вынуть для мытья, следует потянуть за элемент – зацепку, который находится спереди затем отвести (отклонить) в сторону и вынуть с заднего элемента – зацепки.



Духовки, обозначенные буквами Dr*, оборудованы в нержавеющие телескопические (раздвижные) направляющие, прикрепленные к проволочным проводникам. Направляющие следует вынимать и мыть вместе с проволочными проводниками. Перед размещением на них противеней, следует их выдвинуть (если духовка нагрета, проводники надо выдвинуть, зацепив задним краем противеня за буфера, которые находятся в передней части проводников) и затем ввести вместе в противенем.

Внимание!

Телескопические направляющие (проводники) нельзя мыть в посудомоечных машинах.




*для определенных моделей

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

▶ Снятие дверцы



Для более удобного доступа к камере духовки и ее чистки можно снять дверцу. Для этого нужно ее открыть, поднять предохранитель, находящийся в петле (рис. А). Дверцу слегка прикрыть, приподнять и выдвинуть вперед. Для установки дверцы в плиту повторить действия в обратной последовательности. При установке следует обратить внимание на правильное совмещение частей петли. После установки дверцы духовки нужно обязательно опустить предохранитель. В противном случае, при попытке закрытия дверцы могут быть повреждены петли



Отодвинуть предохранители петель

▶ Снятие внутреннего стекла

1. Вынуть (вытянуть) планку верхних дверей, как показано на рисунке (рис. В и С).




ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД


2. Внутреннее стекло вынуть из крепления (в нижней части дверцы). (Рис. D, D1)
3. Помыть стекло теплой водой с небольшим количеством чистящего средства. Чтобы установить стекло, следует поступать в обратной очередности. Гладкая часть стекла должна находиться сверху.

Внимание! Не следует вдавливать верхнюю планку одновременно с обеих сторон дверей. Для того, чтобы правильно установить верхнюю планку дверей, следует сначала приложить левый конец планки к дверям, а правый её конец размастить вдавливающим движением до момента звука «зашёлкивания». Затем, с левой стороны так же вдавить планку до момента звука «зашёлкивания»

D1




Снятие внутреннего стекла. 2 стеклянные.



Снятие внутреннего стекла. 3 стеклянные

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Плиты, обозначенные буквой К в типе, оснащены вставками, покрытыми специальной каталитической эмалью. Благодаря такой эмали загрязнения жиром и остатками еды самостоятельно удаляются при условии, что они не высохли или не подгорели (остатки еды и жира необходимо, как можно быстрее отделить, пока не высохли и не припеклись, что позволит избежать длительной ручной чистки духовки). Для каталитической чистки духовки необходимо включить ее на 1 час, устанавливая температуру 250°C. Если остатки еды маленькие, то процесс можно сократить.




Важно!

Поскольку процесс каталитической очистки связан с потреблением энергии, необходимо перед каждой очисткой проверять степень загрязнения. После выявления снижения эффективности каталитической очистки эмалевые вставки можно заменить новыми. Вставки можно приобрести в сервисном центре или в продаже. В случае стандартной чистки необходимо помнить о том, что каталитическая эмаль чувствительна к механическому воздействию, поэтому нельзя использовать абразивные чистящие средства и жесткие губки.

Замена галогенной лампочки подсветки духовки

Чтобы избежать поражения электрическим током, перед заменой галогенной лампочки следует убедиться, что прибор выключен.

1. Отключить питание духовки
2. Извлечь противни.
3. Если духовка оснащена телескопическими направляющими, их следует извлечь
4. С помощью плоской отвертки поддеть скобу плафона, снять его, промыть, не забывая о необходимости тщательно вытереть досуха.
5. Вынуть галогенную лампочку, выдвинув ее вниз с помощью кусочка материала или бумаги, в случае необходимости галогенную лампочку следует заменить новой G9
 - напряжение 230 В
 - мощность 25 Вт
6. Правильно вставьте галогенную лампочку в патрон.
7. Наденьте плафон на лампочку.



ПОВЕДЕНИЕ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Периодический осмотр

Помимо действий, необходимых для поддержания духовки в чистоте, следует:

- проводить периодические проверки работы элементов управления и рабочих групп плиты. После истечения гарантийного срока, минимум раз в два года, следует производить осмотр технического состояния плиты в сервисном центре,
- устранять выявленные эксплуатационные дефекты,
- при необходимости провести замену вышедших из строя деталей и узлов.

Внимание! Все ремонтные и регуляционные работы должны производиться соответствующим сервисным центром или мастером, имеющим необходимую квалификацию и допуск.

В каждой аварийной ситуации следует:

- Выключить рабочие узлы духовки
- Отсоединить электропитание
- Вызвать мастера
- Некоторые мелкие дефекты пользователь может исправить сам, следуя указаниям в таблице. Прежде, чем обращаться в сервисный центр, просмотрите таблицу.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ
1. Электрика не работает	Отсутствие питания	Проверить предохранитель, перегоревший заменить
2. Дисплей таймера показывает „00.00”	Прибор был отключен от сети или временно пропало напряжение	Установить текущее время (см. Инструкция по эксплуатации таймера)
3. Не работает освещение духовки	Лампа вывернута или перегорела	Подкрутить или заменить лампу (см. Раздел Чистка и содержание плиты)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение:	230V~50 Гц
Номинальная мощность:	макс. 3,6 кВт
Размеры плиты (ширина / глубина / высота)	59,5 / 57,5 / 59,5 см

Продукт соответствует стандартам EN 60335-1, EN 60335-2-6, действующим в Европейском Союзе.

Данные на энергетической маркировке электрических духовок приведены в соответствии со стандартом EN 60350-1/IEC 60350-1. Эти значения определяются при стандартной нагрузке с активными функциями: нижнего и верхнего нагревателя (обычный режим) и поддержки нагрева с помощью вентилятора (если такие функции имеются).

Класс энергоэффективности был определен в зависимости от доступной функции в продукте в соответствии со следующим приоритетом:

Принудительная циркуляция воздуха ЭКО (нагреватель термоциркуляции + вентилятор)		Eco ECO
Принудительная циркуляция воздуха ЭКО (нагреватель нижний + верхний + гриль + вентилятор)		Eco ECO
Обычный режим ЭКО (нагреватель нижний + верхний)		Eco ECO

При определении потребления энергии следует снять телескопические направляющие (если они входят в комплект изделия).

Производитель свидетельствует

Настоящим производитель свидетельствует, что данный бытовой прибор отвечает основным требованиям нижеприведенных директив и требований

- **директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EC,**
- **директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EC**
- **директива по экологическому проектированию 2009/125/EC,**
- **требование „о безопасности низковольтного оборудования“ ТР ТС 004/2011,**
- **требование „электромагнитная совместимость технических средств“ ТР ТС 020/2011**

Прибор маркируется единым знаком обращения , и на него выдан сертификат соответствия для предъявления в органы контроля за рынком.

STIMATI CUMPARATORI,

Acest Hansa produs este usor de utilizat si este foarte eficient. Dupa citirea acestui manual, utilizarea aparatului va fi foarte usoara.

Inainte de a fi ambalat si de a parasi fabrica, aparatul a fost verificat din punct de vedere al sigurantei si al functionalitatii.

Inainte de a utiliza aparatul, cititi cu atentie acest manual de utilizare.

Daca urmati aceste instructiuni veti putea evita eventualele probleme ce pot aparea in urma utilizarii aparatului.

Este important sa pastrati acest manual de utilizare intr-un loc sigur, astfel incat sa poata fi consultat in orice moment.

Este necesar sa urmati aceste instructiuni cu atentie pentru a evita eventualele accidente.

Atentie!

Nu utilizati produsul inainte de a citi manual de utilizare.

Acest aparatul este destinat doar pentru uz casnic.

Producatorul isi rezerva dreptul de a realiza modificari fara a afecta functionarea produsului.

CUPRINS

Instructiunile de siguranta.....	35
Descrierea aparatului.....	39
Instalare.....	41
Utilizare.....	44
Prepararea in cuptor – sfaturi practice.....	52
Produse test.....	55
Curatare si intretinere.....	57
Date tehnice.....	63

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Observație. Dispozitivul și toate piesele componente ale acestuia care sunt la îndemâna utilizatorului devin fierbinți în momentul în care acesta este folosit. Posibilitatea de atingere a elementelor de încălzire trebuie să fie realizată cu o deosebită grijă. Copii care nu au atins vîrstă de 8 ani nu trebuie să se apropie de dispozitiv cu excepția cazului în care se află sub supraveghere permanentă.

Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii care au vîrstă de peste 8 ani și mai mari, de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale și mentale limitate și de către persoane fără experiență și care nu cunosc dispozitivul, atunci când acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în siguranță care le sunt transmise de către persoanele care sunt răspunzătoare de siguranța lor. Aveți grijă la copii, nu-i lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și activitățile de deservire nu trebuie realizate de către copii care nu sunt supravegheați.

Aparatul devine fierbinte în timpul utilizării. Aveți grijă să nu atingeți partile fierbinți din interiorul cuporului.

Când se utilizează funcția de prăjire elementele cuporului pot fi fierbinți. Recomandăm să nu permiteți accesul copiilor în apropierea cuporului.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Observație. Nu folosiți produse de curățare abrazive sau obiecte ascuțite de metal pentru curățarea ușii de sticlă, deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate conduce la crăparea sticlei.

Observație. Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurati-vă de faptul ca aparatul este oprit înainte de a înlocui becul.

Poate fi folosită numai sonda de măsurare a temperaturii care face parte din echipamentul cuptorului.

Pentru curățarea aparatului nu se recomandă folosirea dispozitivelor de curățare cu ajutorul aburilor.

- Asigurati-vă de faptul ca aparatelor de uz casnic, inclusiv cablurile de alimentare, nu ating suprafața fierbință a cuptorului sau a plitei, deoarece materialul izolator al acestora nu este de obicei rezistent la temperaturi ridicate.
- Nu lasați aragazul nesupravegheat atunci când prajiti alimente. Uleiul sau grăsimile pot lua foc datorita supraincalzirii sau în cazul în care vor curge în foc.
- Nu utilizați agenți duri de curățare sau obiecte metalice ascuțite pentru a curăta usă, deoarece se poate zgări suprafața acesteia, iar geamul se va fisura.
- Nu utilizați produsul în cazul unor avarii tehnice, deconectați-l de la sursa de alimentare cu energie electrică și apelați la un centru de service pentru a-l repara.
- În cazul producării unui incident provocat de o defectiune tehnică, scoateți sticherul cablului de alimentare din priza și apelați la un centru de service autorizat pentru a fi reparat.
- Instalația trebuie utilizată doar în condiții casnice. Utilizarea necorespunzătoare (de exemplu pentru încălzirea încăperilor) poate fi periculoasă

CUM SA ECONOMISITI ENERGIE



Prin utilizarea energiei intr-un mod responsabil nu numai ca economisiti bani, ci veti proteja si mediul intocmit. Cum puteti face acest lucru:

- **Utilizati cuptorul atunci cand preparati cantitati mai mari de alimente.**

Carnea de pana la un kilogram poate fi preparata mai economic intr-un recipient pe plita

- **Utilizati caldura remanenta a cuptorului.**

Daca timpul de preparare este mai mare de 40 de minute, opriti cuptorul cu 10 minute inainte de a incheia.

- **Important!**

Atunci cand utilizati un cronometru, setati timpi de preparare mai scurti in functie de alimentele preparate.

- Doar gratarul cu ventilator ultra dupa ce ati inchis usa cuptorului.

Asigurati-vă de faptul ca usa cuptorului este inchisa.

Nu instalati aparatul in apropierea frigiderei / congelatorului.

Consumul de energie va creste fara a fi necesar acest lucru.



DESPACHETAREA



In timpul transportului, a fost utilizat material protector pentru a proteja aparatul de eventualele avarii. Dupa ce ati despachetat aparatul, aruncați ambalajele intr-un mod ce nu va afecta mediul înconjurător.

Toate materialele utilizate ca ambalaje pot fi reciclate; sunt 100% reciclabile și sunt mărcate cu simbolul corespunzător.

Atentie! In timp ce despachetati, tineti la distanta de copii materialele ambalajului.



RECICLAREA APARATULUI




Aparatele vechi nu trebuie să fie tratate ca și gunoi menajer, ci trebuie să fie predate unui centru de colectare și reciclare al echipamentelor electrice și electronice. Simbolul inscripționat pe produs, pe manualul de utilizare sau pe ambalaj indică faptul că acest produs poate fi reciclat.

Materialele utilizate în interiorul aparatului sunt reciclabile și sunt etichetate cu informații privind acest lucru. Prin reciclarea materialelor sau a altor componente ale dispozitivului uzat, contribuți la protejarea mediului înconjurător.


Informații privind centrele de reciclare pot fi obținute de la autoritatea locale.

DESCRIEREA APARATULUI




1. Programator electronic
2. Pornire / oprire
3. Maner usa cuptor


DESCRIEREA APARATULUI




Tavă de coacere*



Grătar sarma nichelata



Tavă de prăjire*



*optional

INSTALARE

Pozitionarea cuptorului

Bucataria trebuie sa fie uscata, aerisita si ventilata. Pozitionarea cuptorului trebuie sa asigure accesul usor la toate facilitatile lui. Cuptorul este fabricat in clasa Y. Mobila in care urmeaza a fi incastrat cuptorul, trebuie sa reziste pana la o temperatura de 100°C, altfel se poate deforma suprafata precum si stratul depus.

Asamblarea cuptorului

Pentru asamblarea cuptorului, trebuie sa:

- Pregatiti un loc special (gaura) in mobilier, cu dimensiunile conform celor din Fig.A, B.
- Instalați cuptorul în piesa de mobilier, asigurându-l cu patru șuruburi în locurile indicate în figura C.




Fig.A

Important!

Cuptorul trebuie sa fie montat când nu este conectat la sursa de energie electrică.




Fig.B




Fig.C

INSTALARE

Conexiuni electrice

- Cuptorul a fost realizat pentru a functiona la un curent alternativ monofazic (230V 1N ~ 50 Hz) si este echipat cu un cablu de conexiune de 3 x 1,5 mm² cu o lungime de 1,5 m si este prevazut cu un stecher cu protectie.
- Priza de alimentare trebuie sa fie prevazuta cu protectie. Dupa ce ati instalat cuptorul, este necesar ca utilizatorul sa aiba acces cu usurinta la priza.
- Inainte de a conecta cuptorul la priza, verificati daca:
 - Siguranta si circuitul electric suporta sarcina.
 - Sursa de alimentare este prevazuta cu un sistem de impamantare foarte eficient care respecta standardele curente de alimentare.
 - Stecherul este accesibil.

Important!

In cazul in care cablul de alimentare este avariat, acesta trebuie sa fie inlocuit doar de un centru de service autorizat sau de catre o persoana calificata, pentru a evita pericolile.

UTILIZARE

Înainte de prima pornire

- Îndepărtați toate ambalajele, în special elementele de securitate din interiorul cuptorului în timpul transportului.
- Scoateți din interiorul cuptorului toate accesorile și spălațiile bine în apă caldă cu detergent delicat pentru spălarea vaselor.
- Scoateți folia de protecție din suprafetele de ghidaj telescopice.
- Pentru spălarea interiorului compartimentului a se folosi apă caldă cu adaus detergentului delicat. A nu se folosi perii dure sau bureți. Pot ele deteriora stratul, care sunt acoperite în interiorul compartimentului.

Panou de comandă

Comutatorul principal ① se află pe partea dreaptă a ecranului. Activarea întretrerupătorului principal are loc după atingerea geamului în locul desemnat (apariția pictogramei) și este semnalizată cu ajutorul unui semnal sonor care este selectat în meniul setărilor. (A se vedea capitolul: Panoul de comandă electronic).

Suprafețele senzorilor trebuie menținute curate.

Încălzirea compartimentului la cuptor

- Porniți în încăpere ventilația sau deschideți fereastra,
- Alege funcția convențională ☐ sau circuitului de aer ☒ (descrierea exactă acestor funcții se află în partea următoare a acestei instrucțiuni).

Cuptorul ar trebui să funcționeze timp de minim 30 minute, în timpul funcționării din cuptor se va simți un miros, care apre la început, dar pe durata utilizării aparatului miroșul va dispărea. Este un fenomen normal, și se numește încălzirea compartimentului de coacere.

UTILIZARE

Panoul de comandă electronic



OK



Panoul de comandă este echipat în display LED și 8 senzori de atingere (senzori nu sunt iluminați):

Senzor	Descrierea	Senzor	Descrierea
(I)	Pornire / oprire (Modul StandBy)	(L)	Setarea ceasului
[]	Functiile cuptorului	^	Plus / în sus [+]
(book)	Programe gata pregătite,	▼	Minus / în jos [-]
(thermometer)	Setarea temperaturii	OK	- Confirmare

Atenție: Orice folosire a senzorului confirmată este printr-un semnal acustic. Nu există posibilitatea de oprirea semnalele sonore.

Functiile cuptorului pe afisaj

Zona care arată funcția aleasă a cuptorului este iluminată în următoarele variante:

	Iluminarea cuptorului		Turbo grătar,
	Încălzire rapidă		Super grătar,
 ECO	ECO		Pizza
	Termo-circulație		Rumenire,
	Încălzire convențională		Frigere
	Prăjitură		Decongelare,
	Grătar		Funcția în funcție de tipul de cuptor

UTILIZARE

Zona de activitate a funcției*

- Termosonda conectată
- Iluminatul pornit
- OpenUp!- Deschiderea ușii automat (în modul singular)*
- OpenUp!- Deschiderea ușii automat (în modul multiplu)*
- Simbolul de acționare a încălzirii rapide
- ECO Funcția ECO activă
- Cronometru activ
- Funcționarea automată
- Funcționarea semi-automată.
- Blochada părintească activă
- Încălzirea cuptorului
- Programul activ pregătit
- Funcția catalizatorului activă*
- Simbolul de funcție activă de piroliză și blocări ușii (cuptorul are funcția piroliză)
- Simbolul de activitate funcției de curățare cu abur

* în funcție de model

Conectare la sursa de alimentare

După conectarea la sursa de alimentare (sau după reîntoarcerea alimentării după pauza anterioară) cuptorul va trece în modul de setare timpului actual, pe afisaj va clipi Folosirea din aparat nu este posibilă fără să fie setat timpul.

Atenție! În cazul pauzei în alimentare toți parametri introduși cum ar fi timpul de lucru, temperatura, funcția se vor sterge, pentru a continua funcționarea, trebuie să introduceți

setările din nou. În cazul în care programul oprit a fost programul de curățare pirolitică (sau ușa este blocată din altă cauză), atunci, înainte de setarea ceasului trebuie realizată procedura de răcire a cuptorului și de deschidere a ușii.

Setările timpului actual

După conectarea alimentării pe afisaj vor clipi cifrele minutelor . Pentru a introduce timpul actual a se folosi senzori și . Pentru a comuta pe cifrele orelor, atingeți senzori în același timp și setați valoarea corectă cu senzori și . Atingeți cu senzorul încă odată, pentru a confirma timpul actual. Setarea corectă a timpului va fi confirmată cu semnal sonor. Pentru a schimba timpul actual, în modul StandBy apăsați și țineți apăsat senzorul , pe afisaj va apărea simbolul , atingeți senzorul încă odată, cifrele încep să clipească. Mai departe a se proceda cum și în cazul setării timpului la prima pornire a apartului.

Intensitatea de iluminare a displayului

Intensitatea de iluminare a afisajului LED este diferită în funcție de perioada de zi, în orele 22:00-6:00 intensitatea de iluminare este mai scăzută decât în orele 6:00-22:00. Suplimentar în modul StandBy intensitatea de iluminare este mai mică decât în modul activ. Nu există posibilitatea de schimbarea intensității de iluminare și orei, în care intensitatea este diferită.

Sistem de iluminare

Fiecare deschidere a ușii cuptorului provoacă aprinderea iluminatului. Suplimentar când cuptorul este în modul activ, interiorul compartimentului al cuptorului este iluminat. Iluminatul rămâne stins numai în modul StandBy. Dacă ușa cuptorului rămâne deschisă mai mult timp, iluminatul se oprește automat după decurgerea aproximativ 10 minute.

UTILIZARE

Ventilator de răcire

Funcționarea ventilatorului de răcire este independentă de la setările funcției și starea panoului de comandă. Motorul de răcire se va porni automat, la activarea oricărei funcții. Motorul este pornit până la momentul când temperatura în cameră depășește 80°C. Sub această temperatură ventilatorul de răcire se oprește automat.

Încălzirea cuptorului (Simbolul termostatului)

Simbolul înseamnă încălzirea la cel puțin la una dintre încălzitoarelor în cuptor. Simbolul acesta se stinge când temperatura în compartiment va fi atinsă, după atingerea acesteia simbolul acesta se va aprinde și se va stinge din când în când. Semnalizează această menținerea temperatură setată. Dacă după obținerea temperaturii setate, o veți micșora, simbolul se va aprinde numai în momentul răciri cuptorului la valoarea setată nou.

Funcțiile cuptorului

În modul activ atingeți senzorul , se pornește meniu de alegerea funcției- pe afisaj va apărea funcția cuptorului marcată ca „1”. Utilizând senzori și alege funcția corespunzătoare din tabelul de mai jos. Urmând ca să confirmați funcția cu senzorul OK, în următorul pas alege temperatură corespunzătoare cu senzori și , sau lasă valoarea generală. După confirmarea cu senzori OK aparatul va începe funcționarea:

Descrierea funcțiilor	Realizarea						Temperatura [°C]		Temp. presupusă [°C]	Rotisor*	
	Iluminat	Încălzitorul superior	Încălzitorul grătarului	Încălzitorul ventilatorului	Încălzitorul interior	Ventilatorul termocirculației	min.	max			
	Iluminat	✓					-	-	-		
	Încălzire rapidă	✓	✓	✓		✓	30	280	170		
	Coacere ECO			✓		✓	30	280	170		
	Termo-circulație	✓		✓		✓	30	280	170		
	Convențională,	✓	✓			✓	30	280	180		
	Prăjitură	✓	✓			✓	30	280	170		
	Grătar/Grill	✓		✓			30	280	220	✓	
	Turbo grill/Turbo grătar	✓	✓	✓			✓	30	280	190	✓

UTILIZARE

	Super grill/Super grătar	✓	✓	✓			30	280	220	✓
	Pizza	✓			✓	✓	✓	30	280	220
Descrierea funcțiilor					Realizarea		Temperatura [°C]			
		Iluminat	Încălzitorul superior	Încălzitorul grătarului	Încălzitorul inferior	Ventilatorul termocirculației	min.	max	Temp. presupusă [°C]	Rotisor*
	Frigere	✓			✓		30	240	200	
	Decongelare,	✓			✓	-	-	-		
	Curățare cu ajutorul aburilor*	✓								
	Curățare piroliitică*	✓								

* în funcție de model

Atenție: După pornirea meniu de alegerea funcției, lipsă de utilizarea senzorilor timp de 10 min ceea ce provoacă trecerea la modul activ, ce este echivalentă cu resetarea setărilor deja introduse.

În timpul funcției active a cupitorului

Pentru a modifica funcția activă a cupitorului, apăsați și țineți apăsat senzorul .

Pentru a trece la meniu de alegerea programelor gata, apăsați și țineți apăsat senzorul .

Pentru a trece în modul StandBy, apăsați și țineți apăsat senzorul .

Pentru a schimba temperatură, apăsați și țineți apăsat senzorul , urmând ca cu senzori și alege temperatură corespunzătoare și confirmă cu senzorul OK, sau așteaptă câteva secunde, ca noua temperatură se va confirma automat.

Modul StandBy

Altfel modul StandBy. În modul acesta pe afisaj este activ ceasul, sau este afișată temperatura în interiorul compartimentului (peste 50 °C). Suplimentar poți activa funcția cronometrului, descrierea în următoarea parte a instrucției. Intensitatea de iluminare este redusă față de modul activ.

Modul activ

Porniți modul prin apăsarea senzorului atunci când sunteți în modul StandBy. În modul activ poți să selectezi funcția corespunzătoare, temperatură dar timpul de lucru.

Blocada părantească

În modul StandBy apăsați în același timp, timp de 3 secunde senzori și pentru a porni blocada părantească, pe afisaj va apărea simbolul . Pentru a porni blocada, apăsați în același timp, timp de 3 secunde aceeași senzori, simbolul pe afisaj se va stinge.

UTILIZARE

Ceas de bucătărie

În modul la alegere apăsați și țineți apăsat senzorul , pa afisaj va apărea **00:00**, și simbolul  va începe să clipească. Acuma puteți:

Setați cronometrul cu senzorul , urmând ca să îl confirmați cu senzorul OK.

Corectați setările cronometrului cu senzori  și . Valoarea corectată a se confirma OK.

Oriți cronometrul prin setarea senzorului  valoarea **:00** și confirmați cu senzorul OK.

Cronometrul nu va intrerupe funcționarea activă a funcției cuptorului. După decurgerea timpului se va auzi un semnal sonor, pot să îl oprești cu senzorul la alegere.

Previzualizarea și modificarea setărilor în timpul funcționării cuptorului

Pentru a verifica temperatura în interiorul compartimentului în timpul cuptorului, apăsați senzorul  odată. Apăsați încă odată senzorul  pentru a verifica temperatura setată. Apăsați încă odată, pentru a se întoarce la afișarea orei curente.

Pentru a schimba temperatură în timpul funcționării cuptorului, apăsați și țineți apăsat senzorul , pe afisaj va apărea temperatura actuală setată, pot să o modifici cu senzori  și . Temperatura nouă a se confirma cu senzorul OK. Până la confirmarea, în cuptor este setată valoarea anterioară.

Pentru a schimba funcție în timpul de funcționarea cuptorului, apăsați și țineți apăsat senzorul , pe afisaj va apărea funcția activă, care pot schimba cu senzori  și . După confirmarea noii funcții, pe afisaj va apărea temperatura (nu este ea explicită pentru funcția setată, numai transferată din celelalte setări). Poate să fie schimbăță cu senzori  și ). După confirmarea cu senzori OK, cuptorul va începe funcționarea cu noile setări.

Oprirea acțiuni la funcție

Pentru a opri funcția, apăsați și țineți apăsat senzorul . Funcțiile implicate funcționează pe termen nelimitat, oprirea independentă a cuptorului este posibilă numai prin activarea funcției de oprire întârziată a cuptorului și funcției de întârziere de funcționare a cuptorului. Excepția este funcția de curățare pirolictică.

Oprirea cu întârziere a cuptorului (Funcționarea semiautomată)

Pentru oprirea întârziată a cuptorului trebuie să se înteleagă oprirea automată a cuptorului după timpul setat până la momentul activării acestui mod. Posibila întârziere de oprirea cuptorului este de la 1 minut până la 10 ore. Pentru a activa întârzierea cuptorului, în timpul funcționării cuptorului cu funcția specificată, apăsați și țineți apăsat senzorul , pe afisaj va începe să clipească simbolul cronometrului . Atingeți senzorul  încă odată, pe afisaj va apărea simbolul , acuma trebuie:

Setați timpul de oprire cuptorului cu senzorul , urmând ca să confirmați cu senzorul OK. Corectați setările timpului de oprire cu senzori  și . Valoarea corectată a se confirma OK.

Oriți întârzierea cuptorului prin setarea senzorului  valoarea **:00:00** și confirmați OK.

Întârzierea de pornire a cuptorului îintrerupe acțiunea de funcționare a cuptorului. După decurgerea timpului se va auzi un semnal sonor acustic, pot să îl oprești cu senzorul cu excepția . După oprirea semnalului sonor, aparatul va trece în modul activ.

Atenție: Când folosești senzorul  pentru stergerea alarmei, panoului de comandă va trece automat în modul de ediție timpului de întârziere de oprire cuptorului.

UTILIZARE

Startul întârziat de funcționare a cuptorului (Funcționarea automată)

Prin startul întârziat de funcționare a cuptorului trebuie să se înțeleagă pornirea automată a cuptorului la o anumit moment, urmează oprirea automată după timpul declarat de funcționare. Întârzierea posibilă de pornirea cuptorului este de la 1 minut până la 10 ore, iar timpul de funcționarea este de până la 10 ore. Pentru a activa întârzierea de funcționare a cuptorului, în primul rând activați întârzierea de oprire a cuptorului. Urmând ca să apăsați și să țineți apăsat încă o dată, pe afisaj va începe să clipească simbolul de cronometraj . Apăsați senzoul de două ori, pe afisaj va începe să clipească , acuma puteți:

Să setați ora exactă a cuptorului cu senzor , urmând ca să o confirmați cu senzorul OK. A se corecta ora de pornire a cuptorului cu senzori și . Valoarea corectată a se confirma OK.

Opiți funcționarea de întârziere prin setarea senzorului valoarea ceea mai mică posibil și confirmați-o OK.

Funcționarea întârziată a cuptorului întrerupe funcționarea funcției active a cuptorului. După deschiderea timpului se va auzi un semnal sonor, poți să îl oprești cu senzorul la alegere. După oprirea semnalului sonor, aparatul va trece în modul activ.

Programe gata pregătite

Este un grup de programe cu funcții de setare specifice, temperatura dar și timpul de coacere cât mai adecvat pentru felul de mâncare.

În modul activ atingeți senzorul , se va porni meniu de alegerea programului gata - pe afisaj va apărea un program care este marcat ca „P01”. Prin folosirea senzorilo și alegeți programul corespunzător din tabelul de mai jos. Urmând ca să confirmați programul cu senzorul OK, aparatul va începe funcționarea.

UTILIZARE

Programe	Descrierea funcțiilor	Realizarea		Temp. presupusă [°C]
		Încălzire rapidă	Funcția de încălzire	
P01	Carne de vită			180
P02	Carne de porc			180
P03	Carne de oaie			180
P04	Pui 1,5kg			190
P05	Rață 1,8kg			180
P06	Gâscă 3,0kg			170
P07	Curcan 2,5kg			170
P08	Pizza			220
P09	Lasagna			200
P10	Focaccia			230
P11	Caseloră de paste			220
P12	Caserolă cu legume			180
P13	Pișcot			160
P14	Briose			160
P15	Prăjitură			150
P16	Prăjitură cu fructe			175
P17	Pâine			180
P18	Creșterea aluatului			30
P19	Uscare			50

Orice program gata poate să fie modificat, înseamnă că poate să fie modificată temperatura sau timpul de lucru a cuporului. Pentru aceasta a se uram punctele corespunzătoare din instrucțiunie („Previzualizarea și modificarea setărilor în timpul de funcționare a cuporului” și „Întărirea de oprire a cuporului”). După introducerea modificărilor nu este „programul gata”, introduse modificările sunt active numai o singură data, aceasta nu provoacă înlocuirile de parametrii a programului gata la următoarea pornire.

UTILIZARE

Programele gata cu încălzire rapidă

Programele selectate se caracterizează prin necesitatea de apariție a încălziri inițiale ale cuporului la o anumită temperatură. Sunt ele marcate corespunzător ca în tabelul de mai sus. După alegerea la unul dintre programele gata cu încălzire, după confirmarea programului cu senzor OK, na pe afisaj va apărea suplimentar icoană de încălzire rapidă .

După obținerea temperaturii corespunzătoare, va apărea un semnal sonor, se porni el în momentul deschideri ușii. Puneți mâncarea în cupor și închideți ușa, în acest moment se va începe programul corect de coacere.

Atenție: Nu este indicat introducerea la modificarea programului gata în timpul încălzirii rapide active a cuporului, introducerea schimbărilor va provoca anularea programului gata și funcționarea aparatului la parametrii setați ale funcției, timpului și temperaturii.

Terminarea programului gata

Terminarea este identică ca și în cazul întârzierii de oprire a cuporului, aparatul va emite un semnal sonor.

Ușa cuporului

În timpul funcționării, ușa cuporului trebuie să fie închisă. Deschiderea ușii va întrerupe funcția activă. Dacă ușa rămâne deschisă mai mult de 30 de secunde, va apărea un semnal sonor care indică necesitatea de a închide ușa. Semnalul poate fi oprit prin atingerea oricărui senzor sau prin închiderea ușii. Deschiderea ușii care durează mai puțin de 10 minute nu afectează programul activ și parametrii săi. După acest timp, din motive de securitate cuporul intră în starea de așteptare StandBy (resetate sunt toate setările).

Limitarea de timp a funcționării cuporului

Din motive de siguranță cuporul are o limită de timp. Dacă temperatura este de maximum 100°C, cuporul va trece în modul StandBy după 10 ore, dacă temperatura setată este de 200°C și mai mult timpul maxim dest limitat până la 3 ore. În interval 101°C-199°C timpul de lucru se schimbă liniar (între 3h și 10h).

Încălzire rapidă a cuporului

Pentru a încălzi rapid cuporul pornite sunt încălzitoarele, încălzitoarele gărtarului și ventilatorul și de convecție, în acest caz puterea maximă de alimentare este de 3,6 kW.

► Coacere

- Va recomandam sa utilizati tavile furnizate impreuna cu cuptor.
- Puteti utiliza si alte recipiente ce trebuie sa fie asezate pe raftul de uscare; este recomandabil sa utilizati tavi de culoare neagra, deoarece sunt mai bune conductoare de caldura si scurteaza timpul de preparare.
- Tavile cu suprafete lucioase nu sunt recomandate atunci cand utilizati metoda conventionala de incalzire (arzator superior si inferior). Partea inferioara a prajiturii va fi arsa.
- Inainte de a scoate prajitura din cuptor, verificati daca este coapta, cu ajutorul unui betisor din lemn (daca prajitura este gata, batul trebuie sa fie uscat si curat dupa ce a fost scos din prajitura).
- Dupa ce ati oprit cuptorul este recomandabil sa lasati prajitura in interior timp de 5 min.
- Parametrii de coacere oferiti in Tabelul sunt aproximativi si pot fi corectati bazandu-vă pe propriile experiente si preferințe.
- Daca informatiile oferite in retete difera considerabil de valorile incluse in acest manual de utilizare, respectati instructiunile din manual.

► Rumenirea carnii

- Puteti prepara bucati de carne mai mari de 1 kg in cuptor, insa cele mici pot fi preparate pe arzatorul cu gaz.
- Utilizati recipiente termorezistente atunci cand preparati carne in cuptor, cu manere ce sunt de asemenea rezistente la temperaturi ridicate.
- Atunci cand preparati carne pe raftul de uscare sau pe gratar, va recomandam sa asezati pe cel mai coborat nivel o tava cu apa.
- Este recomandabil sa intoarceti carnea cel putin o data in timpul prepararii si sa o ungeti cu sucul acesteia sau cu apa fierbinte cu sare – nu turnati apa rece pe carne.

PREPARAREA IN CUPTOR – SFATURI PRACTICE

Funcția de încălzire prin convecție ECO

- utilizând funcția de încălzirea prin convecție ECO, se pornește o metodă de încălzire optimizată pentru economisirea energiei la prepararea alimentelor.
- timpul de coacere nu poate fi scurtat prin stabilirea unor temperaturi mai ridicate, iar preîncălzirea cuptorului înainte de coacere nu este recomandată,
- nu modificați setările de temperatură în timpul coacerii și nu deschideți ușa în timpul ce coaceti.

Parametrii recomandați prin folosirea funcției de convecție ECO

Tipul de coacere alimentelor	Funcția cuptorului	Temperatura (°C)	Nivelul	Timpul [min.]
Pișcot	 	180 - 200	2 - 3	50 - 70
Panettone din drojdie / Cozonac	 	180 - 200	2	50 - 70
Pește	 	190 - 210	2 - 3	45 - 60
Carne de vită	 	200 - 220	2	90 - 120
Carne de porc	 	200 - 220	2	90 - 160
Pui	 	180 - 200	2	80 - 100

PREPARAREA IN CUPTOR – SFATURI PRACTICE

Tipul produsului care va fi copt felului de	Funcția cuptorului	Temperatura (°C)	Nivelul	Timpul [min]
Pișcot		160 - 200	2 - 3	30 - 50
Panettone din drojdie / Cozonac		160 - 170 ¹⁾	3	25 - 40 ²⁾
Panettone din drojdie / Cozonac		155 - 170 ¹⁾	3	25 - 40 ²⁾
Pizza		200 - 230 ¹⁾	2 - 3	15 - 25
Pește		210 - 220	2	45 - 60
Pește		160 - 180	2 - 3	45 - 60
Pește		190	2 - 3	60 - 70
Cârnați		200 - 220	4	14 - 18
Carne de vită		225 - 250	2	120 - 150
Carne de vită		160 - 180	2	120 - 160
Carne de porc		160 - 230	2	90 - 120
Carne de porc		160 - 190	2	90 - 120
Pui		180 - 190	2	70 - 90
Pui		160 - 180	2	45 - 60
Pui		175 - 190	2	60 - 70
Legume		190 - 210	2	40 - 50
Legume		170 - 190	3	40 - 50

Timpul este valabil, dacă nu au fost trecut altfel pentru compartimentul neîncălzit. Pentru cuptorul încălzit timpurile trecute necesită să fiu scurtează în jur de 5-10 minute.

¹⁾ Încălziți cuptorul gol

²⁾ Timpul trecut privesc doar produsele în forme mici

Atenție: Parametri trecuți în tabel sunt orientative și pot fi modificate în funcție de experiențe și preferințe proprii.

PRODUSE TEST. Conform cu standardul EN 60350-1.

Coacerea plăcintelor

Tipul de produs	Accesoriu	Nivelul	Functiile de încălzire	Temperatura (°C)	Timpul de coacere ²⁾ (min.)
Prăjituri mici	Tavă de coacere	4		160 ¹⁾	28 - 32 ²⁾
	Tavă de coacere	3		155 ¹⁾	23 - 26 ²⁾
	Tavă de coacere	3		150 ¹⁾	26 - 30 ²⁾
	Tavă de coacere Tavă pentru coacerea sau frigerea cărnii	2 + 4 2 - tavă pentru pâine sau friptură 4 - tavă pentru pâine		150 ¹⁾	27 - 30 ²⁾
Aluat moale (dungi)	Tavă de coacere	3		150 - 160 ¹⁾	30 - 40 ²⁾
	Tavă de coacere	3		150 - 170 ¹⁾	25 - 35 ²⁾
	Tavă de coacere	3		150 - 170 ¹⁾	25 - 35 ²⁾
	Tavă de coacere Tavă pentru coacerea sau frigerea cărnii	2 + 4 2 - tavă pentru pâine sau friptură 4 - tavă pentru pâine		160 - 175 ¹⁾	25 - 35 ²⁾
Biscuiți fără grăsimi	Grătar + tavă pentru tort acoperit cu negru Ø 26 cm	2		170 - 180 ¹⁾	38 - 46 ²⁾
Plăcintă cu mere	Grătar + două tave pentru prăjituri acoperit cu negru Ø 20 cm	2 Tavă pe grătar amplasate în diagonală spate drept, stâng față		180 - 200 ¹⁾	50 - 65 ²⁾

¹⁾ Încălziți cuporul gol, a nu se folosi funcția de încălzire rapidă.

²⁾ Timpul necesar, dacă nu au fost trecute altfel pentru compartimentul neîncălzit. Pentru cuporul încălzit timpurile trecute necesită să fiu scurtează în jur de 5-10 minute.

PRODUSE TEST. Conform cu standardul EN 60350-1.

Grilarea

Tipul de produs	Accesoriu	Nivelul	Functiile de încălzire	Temperatura (°C)	Timpul (min.)
Tosturi din pâine albă	Grătar	4		220 ¹⁾	3 - 7
Burgeri de vită	Grătar+ tavă de prăjire (pentru colectarea surgerilor)	4 - grătar 3 - tavă de prăjire		220 ¹⁾	1 pagină 13-18 2 pagină 10-15

¹⁾ Încălziți cuporul gol pornind pe 8 minute, a nu se folosi funcția de încălzire rapidă.

Coacerea

Tipul de produs	Accesoriu	Nivelul	Functiile de încălzire	Temperatura (°C)	Timpul (min.)
Puiul întreg	Grătar+ tavă de prăjire (pentru colectarea surgerilor)	2 - grătar 1 - tavă de prăjire		180 - 190	70 - 90
	Grătar+ tavă de prăjire (pentru colectarea surgerilor)	2 - grătar 1 - tavă de prăjire		180 - 190	80 - 100

Timpul este valabil, dacă nu au fost trecut altfel pentru compartimentul neîncălzit. Pentru cuporul încălzit timpurile trecute necesită să fiu scurte în jur de 5-10 minute.

CURATARE SI INTRETINERE

Prin curatarea si intretinerea corespunzatoare a cuptorului veti avea o influenta semnificativa asupra evitarii erorilor de functionare a acestuia.

Inainte de a curata cuptorul, acesta trebuie sa fie oprit iar butoanele in pozitia „•” / „0”. Nu curatati cuptorul daca acesta nu s-a racit complet.


- Cuptorul trebuie sa fie curatat dupa fiecare utilizare. Atunci cand il curatati, aprindeti lumina din interiorul acestuia pentru a avea o mai buna vizibilitate
- Interiorul cuptorului trebuie sa fie curatat doar cu apa calda si o cantitate redusa de detergent lichid.
- Curatare cu abur:
 - Turnati 250ml de apa (1 pahar) intr-un recipient si introduceti-l in cuptor pe primul nivel de jos.
 - Inchideti usa cuptorului.
 - Setati temperatura pe 50°C iar butonul pentru functii in pozitia pentru elementul de incalzire inferior.
 - Incalziti interiorul cuptorului timp de 30 de minute.
 - Deschideti usa cuptorului, stergeti interiorul cu ajutorul unui prosop sau al unui burete si spalati cu apa calda si detergent lichid.
- Dupa curatarea interiorului cuptorului, stergeti pentru a se usca.

Atentie!

Nu utilizati produse de curatare ce contin materiale abrazive pentru curatarea si intretinerea panoului frontal din sticla.

CURATARE SI INTRETINERE

Aragazele marcate cu litera K în tip au fost echipate cu, cartușe de curățare acoperite cu email special cu funcție de auto-curățare. Acest email face ca murdăria grasă sau resturile de alimente să poată fi automat îndepărtați cu condiția ca acestea să nu fie uscate sau arse (resturile de mâncare și grăsimi trebuie separate cât mai curând posibil, atunci când nu sunt încă uscate și arse, atunci vom evita perioada lungă de auto-curățare a cuporului). Pentru a realiza auto-curățarea cuporului acesta trebuie pornit pentru 1 oră și trebuie setată temp. de 250°C. În cazul în care resturile de mâncare sunt mici acest proces poate fi scurtat.




Important!

Deoarece procesul de auto-curățare implică consumul de energie, înainte de fiecare curățare verificați cantitatea de murdărie. După ce ați constatat o reducere a proprietăților de auto-curățare a cartușelor, acestea pot fi înlocuite cu unele noi. Cartușele pot fi achiziționate în punctele de service sau în magazine specializate. În cazul în care a fost aleasă metoda tradițională de curățare trebuie să țineți minte că, emailul cu funcție de auto-curățare este sensibil la abraziuni și pentru curățarea acesteia nu trebuie să folosiți agenți de curățare corozivi și nici cărpe aspre.

Înlocuirea becului de tip halogen a iluminării cuporului.



Pentru a evita posibilitatea de curentare cu curent electric, înainte de înlocuirea becului de tip halogen trebuie să vă asigurați că, echipamentul este oprit.

1. Decuplați cuporul de la sursa de alimentare.
2. Scoateți tot ce să găsește în cupor.
3. Dacă, cuporul este echipat cu elemente de ghidare de tip telescop, acestea trebuie scoase.
4. Cu ajutorul unei șurubelnițe plate ridicăți delicat bolul, dați-l la o parte și atunci când îl spălați țineți minte că trebuie șters până va fi perfect uscat.
5. Scoateți becul de tip halogen trăgând-o în jos cu ajutorul unei cărpe sau unei bucați de hârtie, în caz de nevoie becul de tip halogen trebuie înlocuit cu unul nou de tip G9
 - tensiunea 230V
 - putere 25W
6. Becul de tip halogen trebuie fixat cu atenție la locul special pregătit.
7. Puneți la loc bolul pe dispozitivul de iluminat.





CURATARE SI INTRETINERE

Cuptoarele care sunt marcate cu litera **D*** sunt echipate în elemente de ghidare din sârmă care pot fi scoase foarte ușor (grilaj). Pentru a le scoate pentru a fi spălate trebuie să trageți de elementul de blocare din partea frontală, apoi elementul de ghidare trebuie înclinat și scos din elementul de blocare din spate.



Cuptoarele marcate cu literele **Dp*** posedă elemente de ghidare de tip telescop din oțel inoxidabil care la rândul lor sunt fixate de elementele de ghidare din sârmă. Aceste elemente de ghidare trebuie să fie scoase și spălate împreună cu elementele de ghidare din sârmă. Înainte de a pune tăvile, aceste elemente de ghidare trebuie să fie scoase în afara (dacă, cupitorul este încălzit, elementele de ghidare trebuie să fie scoase în afara agățând cu partea din spate a tăvilor de tampoane care se găsesc în partea frontală a elementelor de ghidare) și apoi aceste elemente de ghidare trebuie să fie impinsă împreună cu tava.



Atenție!


Elementele de ghidare de tip telescop nu trebuie să fie spălate în mașinile de spălat vase.

*optional

CURATARE SI INTRETINERE

Scoaterea usii



Pentru a avea un acces mai bun la interiorul cuporului pentru a il curata, puteti sa scoateti usa acestuia. Pentru acest lucru, inclinati dispozitivul de prindere al usii, ridicati si trageți spre dumneavoastra (pic. A). Pentru a pune usa la loc, faceti acelasi lucru in sens invers. Asigurati-vă de faptul ca balamalele sunt fixate corespunzator. Dupa ce ati fixat usa, dispozitivul de siguranta trebuie sa fie coborat din nou cu atentie. Daca acesta nu este setat, pot fi avariate balamalele atunci cand se inchide usa.



Inclinarea dispozitivelor de siguranta ale balamalelor


Scoaterea geamului interior

1. Dați la o parte plinta superioară a usii (des. B și C).
2. Geamul interior se scoate din suporti (în partea inferioară a usii). des. D, D1.




CURATARE SI INTRETINERE

3. Se spală geamul cu apă călduță și cu o mică cantitate de detergent. Pentru a monta geamul din nou trebuie să acționați invers. Partea netedă a geamului trebuie să se afle în partea superioară.
Atenție! Nu forțați plinta superioară simultan, pe ambele laturi ale ușii. Pentru a monta corect plinta superioară a ușii trebuie să apropiati de ușă capătul stâng al plinței iar capătul drept al acesteia trebuie apăsat până ce veți auzi sunetul specific „clic”. Apoi apăsați plinta la capătul stâng al acesteia până ce veți auzi sunetul specific „clic”.



Scoaterea geamului interior. 3 geamului.

D1



Scoaterea geamului interior. 2 geamului.

Verificari periodice

In afara de curatarea cuptorului, trebuie să:

- Realizați verificări periodice ale elementelor de control și a unităților de preparare. După expirarea garanției, apelați la un tehnician autorizat pentru ca verificarea cuptorului să fie realizată la un centru de service autorizat, cel puțin o dată la 2 ani.
- Reparați orice erori,
- Realizați întreținerea periodică a unității de preparare a cuptorului.

Atenție!

Toate reparările și activitățile normale trebuie să fie realizate de către un centru de service autorizat sau de către o persoană autorizată.

CUM SE PROCEDEAZA IN CAZ DE URGENTA

In caz de urgență, trebuie să:

- Opriti toate unitatile de funcționare ale cuptorului
- Scoateti sticherul cablului de alimentare din priza
- Apelati la un centru de service autorizat
- Unele erori minore pot fi rezolvate prin verificarea instructiunilor oferite în tabelul de mai jos. Înainte de a apela la un centru de service autorizat, verificați urmatoarele puncte din tabel

PROBLEMA	CAUZA	ACTIUNE
1. Aparatul nu funcționează	Nu este alimentat.	Verificați panoul cu sigurante, dacă există o siguranță arsă, înlocuiți-o.
2. Afisajul programatorului clipește "00:00".	Aparatul a fost deconectat de la sursa de alimentare sau a fost o intrerupere temporară de alimentare.	Vezi timpul curent (vezi Utilizarea programatorului)
3. Lumina cuptorului nu funcționează.	Becul este slabit sau ars.	Infiletați becul sau înlocuiți-l (vezi "Curătare și întreținere")

DATE TEHNICE

Voltaj	230V ~ 50Hz
Putere	Maxim 3,6 kW
Dimensiuni (lxLxA)	59,5 / 57,5 / 59,5 cm

Produsul îndeplinește cerințele standardelor EN 60335-1, EN 60335-2-6, care sunt în vigoare în Uniunea Europeană.

Datele pe etichetele cuptoarelor ermetice electrice se efectuează conform cu standardul EN 60350-1 /IEC 60350-1. Valorile acesta sunt determinate la standardul de greutate cu funcțiile active: încălzitorului inferior și superior (modul convențional) și suport de încălzire cu ventilatorul (dacă aceste funcții sunt disponibile).

Clasa de eficiență energetică a fost desemnată în funcție de funcțiile disponibile în produs conform cu prioritățile următoare:

Circulația forțată a aerului ECO (încălzitorul circulației + ventilatorul)	 
Circulația forțată ECO (încălzitorul inferior + superior + grătar + ventilator)	 
Modul de convecție ECO (încălzitorul inferior + superior)	 

La determinarea consumului de energie trebuie să demontați ghidajele telescopice (dacă sunt în echipamentul produsului).



Компания изготавитель
Амика С.А., Польша, 64-510 Вронки, ул. Мицкевича, 52
Тел. +48 67 25 46100, факс +48 67 25 40 320

Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100, fax 67 25 40 320

Сделано в Польше

Претензии по качеству
направлять в / Импортер на территорию РФ
ООО «Ханса», Осенний бульвар, д.23, офис 1307
Тел. +7 (495) 721-36-61/62 факс +7 (495) 721-36-63